



Контакт	Цепь	Функциональное назначение
A	+5 В	Напряжение питания
B	Общий	Общий
C	Выход	Контроль положения

Контакт	Цепь	Функциональное назначение
1	Вход 1	Управление актуатором
2	Вход 2	Управление актуатором

Ответная часть разъёма XP1:

- разъём гнездовой Sealed Metri-Pack 150 P2S Series 12065287;
- контакт гнездовой Sealed Metri-Pack 12089290.

Ответная часть разъёма XP2:

- разъём гнездовой TE 282080-1;
- контакт гнездовой TE 183025-1;
- уплотнитель провода TE 281934-2;
- кожух защитный TE 880810-1.

Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

1	Зам.	СТРМ.5-16		25.04.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Печников		10.03.16
	Пров.			
	Н. контр.			
	Утв.	Ефремов		

СТРМ.303313.001 Э5

Актуатор поворотный АП-01

Схема электрическая подключения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ОДО «СТРИМ»