



















Описание кнопок Панели ПМК-01 СТМ.143.02.00.000



 Управление на месте водителя		 Управление на месте пассажиров	
Кнопка	Назначение	Кнопка	Назначение
	Включение автоматического режима		Включение автоматического режима
	Выбор направления потока воздуха		Выбор режима «Рециркуляция»
	Выбор режима «Рециркуляция»		Повышение температуры
	Повышение температуры		Понижение температуры
	Понижение температуры		Включение кондиционера
	Включение кондиционера		Включение режима «Обогрев»
	Включение режима «Обогрев»		
Общие кнопки			
		Вход в меню настроек (таймер, выбор язык, часы, назначение многофункциональных кнопок и д.р.)	
		Многофункциональные кнопки. Назначение отображается сверху кнопок на экране.	

Вариант экрана для управления микроклиматом
одного рабочего места

